

	HYGIENIC BF Spray DETERGENTE DESINFETANTE APLICAÇÃO DIRETA BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA CONTRA VÍRUS COM ENVELOPE
DESCRIÇÃO	Detergente desinfetante, pronto a usar com aplicação em <i>spray</i>, à base de Cloreto de Didecildimetilamónio recomendado para limpeza e desinfecção de superfícies não porosas em diversas áreas, tais como, área hospitalar, centros de saúde, áreas institucionais (TP2), e para a desinfecção de superfícies e utensílios na área alimentar e também outras áreas relacionadas, tais como cozinhas, peixarias, talhos, <i>catering</i>, padarias, charcutarias, restauração (TP4).
PROPRIEDADES	Contém um amplo espectro de atividade bactericida, fungicida, leveduricida e virucida contra vírus com envelope (ver anexo I). Adequado para superfícies suscetíveis de entrar em contacto com alimentos. Elevado poder detergente e não é corrosivo.
ÁREAS DE APLICAÇÃO	Áreas críticas na indústria alimentar: • INDÚSTRIA DE BEBIDAS REFRESCANTES E ÁGUAS MINERAIS: Desinfecção de tanques de mistura, pasteurizadores, enchedoras, condutas e elementos desmontáveis. • INDÚSTRIA LÁCTEA: Desinfecção de pasteurizadores, enchedoras, centrífugas e tanques de coalhada. • INDÚSTRIA DE GELADOS: Desinfecção de pasteurizadores, freezers, tanques de mistura de ingredientes, enchedoras, etc. • INDÚSTRIA VINÍCOLA: Desinfecção de tanques de guarda e fermentação, enchedoras de garrafas. • INDÚSTRIA DE CARNES: Para manter assépticas as superfícies que tenham sido lavadas previamente. Utensílios de sacrifício (por imersão). Igualmente recomendado para a desinfecção de superfícies e utensílios em cozinhas, peixarias, talhos, <i>catering</i>, padarias, charcutarias, restauração. Área institucional: escolas, infantários, escritórios, ginásios, lares. Área hospitalar e áreas relacionadas: centros de saúde, indústria farmacêutica. Áreas profissionais: Transportes públicos, cabeleireiras, centros estéticos.
MODO DE EMPREGO	Aplicar o produto diretamente na área a limpar e esfregar (ação mecânica) com um pano ou equivalente humedecido. Sem ação mecânica pulverizar as superfícies e/ou imergir equipamentos e ferramentas com o produto. Ação bactericida e leveduricida, deixar o produto puro atuar 5 minuto. Ação fungicida, deixar atuar 15 minutos. Ação virucida contra vírus com envelope, incluindo <i>SARS-CoV-2</i>, deixar atuar 1min. Enxaguar com água potável no fim.

HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 800 250 250.
CARACTERÍSTICAS	Estado físico a 20°C: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Incolor Odor: Característico pH: [9,75-10,25] Densidade a 20°C: $\approx 1,00 \text{ g/cm}^3$ Propriedade de solubilidade: Solúvel em água <u>Substância ativa de acordo com anexo V Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas, “Tipo de Produtos Biocidas”, pertencentes ao Tipo de Produto 2 – Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais e Tipo de Produto 4 - Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais.</u>
COMPOSIÇÃO	Cloreto de didecildimetilamónio 0,3 %(m/m), excipientes qbp. 100%.
EMBALAGEM	750ml; 5L

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.

ANEXO I

Ensaio de eficácia segundo as normas UNE-EN realizados em laboratório acreditado de desinfeção do fornecedor da substância ativa, os tempos de contacto apresentados são obrigatórios, de forma a garantir o efeito de desinfeção do produto:

Tabela 1. A. Ensaio de eficácia bactericida, condições sujas. Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1276 Ensaio em suspensão	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>	1 e 5min	100%
EN 13697:2015 Ensaio em superfícies	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i> <i>Escherichia coli</i>	1 e 5 min	100%
EN 13697:2015 Ensaio em superfícies	<i>Listeria monocytogenes</i> <i>Salmonella typhimurim</i>	5min	100%

Tabela 1.B. Ensaio de eficácia bactericida, condições sujas. Área Médica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 13727 Ensaio em suspensão	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>	1 min	100%
EN 16615 Ensaio com ação mecânica em superfícies	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <i>Staphylococcus aureus</i> <i>Enterococcus hirae</i>	1 e 5 min	100%

Tabela 2.A. Ensaio de eficácia leveduricida, condições sujas. Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 Ensaio em suspensão	<i>Candida albicans</i>	1min	100%
EN 13697 Ensaio em Superfícies	<i>Candida albicans</i>	1min	100%

Tabela 2.B. Ensaio de eficácia levedurizada, condições sujas. Área Médica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 13624 Ensaio em suspensão	<i>Candida albicans</i>	1min	100%
EN 16615 Ensaio com ação mecânica em superfícies	<i>Candida albicans</i>	1 e 5min	100%

Tabela 3.A. Ensaio de eficácia fungicida, condições sujas. Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 Ensaio em suspensão	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>	15min	100%
EN 13697:2015 Ensaio em superfícies	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>	15min	100%

Tabela 3.B. Ensaio de eficácia fungicida, condições sujas. Área Médica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 13624 Ensaio em suspensão	<i>Aspergillus brasiliensis</i> <i>Candida albicans</i>	15min	100%

Tabela 4. Ensaio de eficácia virucida, condições sujas. Área Médica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 14476 Ensaio em suspensão	<i>Vaccinia virus Ankara</i> Atividade frente a vírus com envelope	1min	100%
EN 14476 Ensaio em suspensão	SARS-CoV-2 (Covid-19)	1min	100%